

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung SV650 N/S 03-10 (WV BY)	6530460

Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Schraube M6x15mm
3x Gummi U-Scheibe

1x Bremsleitungshalter (Selbstklebend)
1x Kabelbinder

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie den Kettenschutz
2. Demontieren Sie den Federbeinschutz
3. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter
4. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der 3 M6x15 Schrauben und U-Scheiben an der Kettenschutzaufnahme und der Schwinge
5. Kleben Sie den neuen Bremsleitungshalter auf die Schwinge oder die Hinterradabdeckung und befestigen Sie die Bremsleitung mittels des Kabelbinders

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10
--	---

Stand: 02.02.10	<p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p> <p>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</p>
----------------------------	---