


## MONTAGEANLEITUNG

	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung ER6 06-08 (ER/EX 650 A)	6530052



### Montagekit:

- 1x Unterlagsscheibe Durchm. 35mm
- 1x M6 Mutter
- 1x Schraube M6x15
- 1x Klemmschelle

### Montage:

- Original Kettenschutz demontieren
- Befestigung in Fahrtrichtung links:
  - an Original-Aufnahmepunkten des Kettenschutzes mit Originalschrauben
- Befestigung in Fahrtrichtung rechts:
  - Klemmschelle um die Schwinge legen
  - mittels mitgeliefertem Set (Schraube, Unterlagsscheibe und Mutter) fixieren

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li><li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li><li>• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10</li></ul>
<b>Stand: 02.02.10</b>	<b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b>  <b>Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>