

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung GSF1200 99-06 GSF1250 07- GSX1250FA 10- (GV 75 A/WV A9 WV CB/CH)	6530480 6530065 6530132

### Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Halter
- 2x Schraube M5x15mm
- 2x M5 Kunststoffunterlagscheiben
- 2x M6 Kunststoffunterlagscheiben
- 1x Schaumstoff 50x1mm

### Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie den Kettenschutz
2. Befestigen Sie den Halter auf der rechten Seite der Schwinge, unterlegen Sie den Halter bitte mit dem Schaumstoffstreifen.
3. Montieren Sie jetzt die Radabdeckung an den Kettenschutzaufnahmen mit den originalen Schrauben und am Halter mit den M5x15 Schrauben.

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:**  
**25.06.15**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**